


運行前点検 SGCM3000



バッテリー



ファンベルト
亀裂に注意

ラジエターファン



ラジエター




コンセクター



コントローラー SG+

フューエルフィルター



オイルフィルター

エンジンオイル
キャップスティック
ケージの××印内にて使用します

エキスパンションタンク
レベル範囲以内で使用
します